


Alba piantana e sospensione / Designer Massimiliano Adami



Tecnico / Technical

Alba piantana e sospensione



Dati tecnici / Technical date

	peso / weight KG	Imballo / Packaging CM
Alba piantana	14	fusto 22x22x155 diffusore 51x51x60 51x51x60
Alba sospensione	4	

Colori / Colours

Opaco / Matte

* Consulta la scheda specifica o il sito www.serralunga.com per visionare i colori disponibili / See the specific sheet or the website www.serralunga.com to view the available colours

Struttura / Structure

Lampada da terra e da sospensione

Prodotto adatto per esterno ed interno

STRUTTURA

– PE (polietilene lineare) ottenuto mediante stampaggio in rotazionale. Protezione UV. 100% riciclabile, tinto in massa. Alta resistenza meccanica, antiurto.

– Base e sospensione in acciaio verniciato per esterni.

Gruppo illuminazione indoor:

– lampada a basso consumo energetico 65W (E27) 220-240V . Anche disponibile 110-120V.

Gruppo illuminazione outdoor:

– Impianto luce IP67 (vedi scheda allegata)

Selfstand lamp and pendant lamp

Suitable for outdoor and indoor use

STRUCTURE

– LLDPE (linear low-density polyethylene) achieved by rotational moulding. UV protection. 100% recyclable, solution dyed. High degree of mechanical strenght and resistance to impacts.

– Steel base and suspension system laquered for outdoor usage.

Indoor electrical equipment:

– energy saving white bulbs 65 W (E27) 220-240V. also available in 110-120V.

Outdoor electrical equipment:

– Light System IP67 (see attached sheet)



Avvertenze /Warnings

ITA Avvertenze per i prodotti con luce

Il corretto funzionamento dell'apparecchio è garantito con l'uso appropriato della seguente scheda prodotto e del foglio di istruzioni. Si ritiene per tanto necessario conservarle.

- Per questioni di sicurezza, durante l'installazione ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi di staccare la tensione di rete.
- Nel caso di mancata accensione della lampadina, staccare la tensione di rete e procedere, come da istruzioni, con la sostituzione della lampadina. Rimontare e collegare la tensione.
- Utilizzare esclusivamente il tipo di lampadina indicato e non superare la potenza massima stabilita.
- Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato o l'apparecchio di illuminazione non è funzionante, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
- Seguire le indicazioni riportate sul foglio di istruzioni.

Manutenzione

- Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superfici e pulire periodicamente il prodotto con un panno umido imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri, meglio se diluiti in acqua. Evitare l'uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche se in piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale). La versione laccata è più sensibile ai graffi, per questo motivo utilizzare una pasta tipo "Polish", strofinando delicatamente con ovatta.

Smaltimento

- Al termine dell'utilizzo, non disperdere il prodotto o i suoi componenti ma affidare ai locali sistemi pubblici di smaltimento.

Avvertenze

- Leggere attentamente le modalità di pulizia del prodotto.
- Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore eccessive.

Responsabilità

- Serralunga declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un non corretto uso del prodotto.

Resi

- Serralunga non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.

Garanzia

Il prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni normali d'uso del prodotto, accompagnato da

documento d'acquisto.

ENG Warnings for products with light

The safety of the appliance is only guaranteed with the proper use of the instructions which must be kept for future references.

- To avoid electric shock always unplug your appliance before cleaning and before making any repairs.
- Before operating on the appliance or replacing the bulb switch off the voltage at the mains.
- If the bulb must be replaced, use only the type and power, indicated.
- Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or the connector end.
- If for any reason this product requires service, we strongly recommend that Serralunga S.r.l. or a certified technician perform the service.

Maintenance

- To remove dust and dirt from the plastic surfaces, the product needs periodic cleaning with a damp cloth soaked in neutral liquid soap, better if diluted in water. Avoid the use of ethanol or any liquid containing, even in small amounts, acetone, trichloroethylene and ammonia (solvents in general). The lacquered version is more sensitive to scratches; for this reason use a polish cleaner, gently cleaning with a soft tissue.

Recycling

- It cannot be treated as domestic waste. Correct disposal will contribute to avoid danger to the environment, people and animals, and will favour the recovery of the recyclable materials of which it is made. When the product has finally reached the end of its life it will have to be sent to the Differentiated Collection Centres. For further information on disposal consult your dealer or the competent offices of your local administrative bodies.

Warning

- Comply with the cleaning instructions and appropriate use of the product.
- Keep away from excessive heat sources.

Responsability

- Serralunga declines any liability to damages caused to things or persons by an illegitimate use of the product.

Restitution

- Serralunga won't accept any returned goods without having checked the kind of defect first.

Guarantee

The item is guaranteed for

2 years from the date of purchase, granted that item is appropriately used. Invoice is to be kept as proof of purchase date.

